

FlexScan[®] S1703/S1903/S1923/S1933 Monitor LCD a colori

Importante

Leggere attentamente la sezione PRECAUZIONI, la presente Guida di installazione e il Manuale utente memorizzati sul CD-ROM per utilizzare il prodotto in modo efficace e sicuro.

Guida di installazione





○日本語

Problema Nessuna immagine

Se sul monitor non viene visualizzata alcuna immagine anche dopo aver applicato le soluzioni consigliate, contattare il rappresentante locale EIZO.

Problema		Possibile causa e rimedio
Nessuna immagine	L'indicatore di alimentazione non si accende.	 Verificare che il cavo di segnale sia collegato correttamente. Se il problema persiste, spegnere il monitor per alcuni minuti, quindi riaccenderlo.
	L'indicatore di alimentazione si illumina in blu.	• Impostare ogni valore di regolazione in [Luminosità], [Contrasto] o [Guadagno] su un livello più elevato.
	L'indicatore di alimentazione si illumina in arancione.	 Commutare il segnale di ingresso premendo (s). Spostare il mouse o premere un tasto sulla tastiera. Controllare che il PC sia acceso.
Appare il messaggio.	ll messaggio viene visualizzato quando non viene immesso alcun segnale. Esempio: Digital No Signal	 Poiché alcuni PC non trasmettono il segnale immediatamente dopo la relativa accensione, è possibile che venga visualizzato il messaggio riportato a sinistra. Controllare che il PC sia acceso. Verificare che il cavo di segnale sia collegato correttamente. Commutare il segnale d'ingresso premendo (s). Quando viene immesso un segnale sync-su-verde, l'impostazione [SoG] per il monitor deve essere modificata in anticipo secondo la procedura descritta di seguito (per segnale analogico). (1) Premere (s) per spegnere il monitor. (2) Premere (s) tenendo abbassato (s) per accendere il monitor. (3) Selezionare <on> con (s) o (s), quindi premere (s).</on>
	Il messaggio indica che il segnale d'ingresso è al di fuori della gamma di frequenze specificata (tali frequenze vengono visualizzate in rosso). Esempio:	 Verificare che l'impostazione del segnale del PC corrisponda alle impostazioni di risoluzione e di frequenza verticale del monitor. Riavviare il PC. Selezionare l'impostazione desiderata utilizzando il software di utilità della scheda grafica. Per ulteriori informazioni, fare riferimento al manuale della scheda grafica. fD: frequenza dot clock (visualizzato solo durante l'immissione del segnale digitale) fH: frequenza orizzontale fV: frequenza verticale

Auto EcoView

