

FlexScan^o S1703/S1903/S1923/S1933 Monitor LCD colorido

Guia de Instalação

Importante

Leia as PRECAUÇÕES, este Guia de Instalação e o Manual do usuário armazenados no CD-ROM com atenção para familiarizar-se com o uso seguro e eficiente deste produto.



Nenhum problema com a imagem

Se nenhuma imagem for exibida no monitor, mesmo após a execução das ações corretivas a seguir, entre em contato com um representante local da EIZO.

Problema		Possíveis causas e soluções
Sem imagem	O indicador de força não acende.	 Verifique se o cabo de alimentação está conectado corretamente. Se o problema persistir, desligue o monitor e ligue-o novamente após alguns minutos.
	O indicador de força está aceso em azul.	• Defina cada valor de ajuste em [Brightness (Brilho)], [Contrast (Contraste)] e [Gain (Ganho)] para um nível superior.
	O indicador de força está aceso em laranja.	 Alterne o sinal de entrada com [®]. Mova o mouse ou pressione qualquer tecla no teclado. Verifique se o PC está ligado.
Aparece a mensagem.	Esta mensagem é exibida quando não há sinal de entrada. Por exemplo: Signal Check Digital No Signal	 A mensagem exibida à esquerda pode aparecer, pois alguns PCs não enviam o sinal logo depois que a alimentação é ligada. Verifique se o PC está ligado. Verifique se o cabo de sinal está conectado corretamente. Alterne o sinal de entrada com [®]. Ao captar um sinal sincronizado em verde, a configuração [SoG] para o monitor deve ser antes modificada de acordo com o procedimento abaixo (para sinal analógico). (1) Pressione [®] para desligar o monitor. (2) Pressione [®] mantendo [®] pressionado para ligar o monitor. (3) Selecione <on> com [®] ou com [®] e pressione [®].</on>
	A mensagem mostra que o sinal de entrada está fora da faixa de freqüência especificada. (Essa freqüência de sinal é exibida em vermelho.) Por exemplo: Signal Error Digital fD: 94.6MHz fH: 68.7kHz fV: 85.0Hz	 Verifique se a configuração de sinal de seu PC coincide com as configurações de resolução e freqüência vertical do monitor. Reinicialize o PC. Selecione uma definição apropriada usando o utilitário da placa gráfica de vídeo. Consulte o manual da placa gráfica de vídeo para obter detalhes. fD : Relógio de pontos (exibido apenas quando há sinal de entrada digital) fH : Freqüência horizontal fV : Freqüência vertical



