

FlexScan[®] S1703/S1903/S1923/S1933 Цветной ЖКД-монитор

Важно!

Внимательно прочитайте МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, настоящее Руководство по установке и Руководство пользователя на компакт-диске и ознакомьтесь с правилами безопасной и эффективной эксплуатации.

〇简体中文

○简体中文

○日本語

〇日本語





Аналоговый сигнальный кабель

Кабель с мини-разъемом стерео



Setup Guide (Руководство по установке)

EIZO LCD Utility Disk

PRECAUTIONS

Крепежные винты ର୍ମ ରମ୍ଭ ରମ୍ଭ ରମ୍











Включите монитор, а затем компьютер.



Отсутствует изображение на экране

Если проблема не будет устранена, несмотря на выполнение предлагаемых действий, обратитесь к местному представителю EIZO.

Проявление неисправности		Причина и действия по устранению
Отсутствует изображение	Индикатор питания не горит.	 Проверьте правильность подключения шнура питания. Если проблема не будет устранена, выключите питание монитора, а затем через несколько минут снова его включите.
	Индикатор питания горит синим цветом.	• Установите более высокий уровень для параметров [Brightness (Яркость)], [Contrast (Контрастность)] и [Gain (Усиление)].
	Индикатор питания горит оранжевым светом.	 Переключите входной сигнал с помощью кнопки (s). Сдвиньте мышь или нажмите любую клавишу на клавиатуре. Убедитесь, что компьютер включен.
Выводится сообщение.	Данное сообщение появляется при отсутствии входного сигнала. Пример: Digital No Signal	 Сообщение, показанное слева, может появляться, поскольку некоторые компьютеры не сразу выводят сигналы после включения. Убедитесь, что компьютер включен. Проверьте правильность подключения сигнального кабеля. Переключите входной сигнал с помощью кнопки ⑤. При вводе сигнала sync-on-green настройки [SoG] монитора необходимо заранее изменить, выполнив следующую процедуру (для аналогового сигнала). Нажмите кнопку ⑥, чтобы выключить монитор. Нажмите кнопку Ø, удерживая нажатой кнопку 𝔅, чтобы включить монитор. Выберите значение <on> с помощью кнопки 𝔅 или 𝔅 и нажмите кнопку 𝔅.</on>
	Данное сообщение означает, что входной сигнал находится за пределами указанного частотного диапазона. (Такая частота сигнала отображается красным.) Пример: Signal Error Digital fD: 94.6MHz fH: 68.7kHz fV: 85.0Hz	 Проверьте, соответствует ли настройка сигнала данного компьютера параметрам разрешения и частоты вертикальной развертки монитора. Перезагрузите компьютер. Выберите требуемую настройку, используя служебную программу видеокарты. Подробнее см. в руководстве по видеокарте. fD: синхронизация точек (Отображается только при использовании входов цифровых сигналов) fH: частота горизонтальной развертки fV: частота вертикальной развертки

Auto EcoView



