

FORIS[®] **FG2421** Έγχρωμη οθόνη LCD

Σημαντικό

Διαβάστε προσεκτικά τις ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ, αυτόν τον Οδηγό εγκατάστασης και το Εγχειρίδιο χρήστη που θα βρείτε στο CD-ROM προκειμένου να εξοικειωθείτε με την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση της συσκευής.











Copyright© 2013-2015 EIZO Corporation All rights reserved.

Πρόβλημα «Καθόλου εικόνα»

Αν δεν εμφανίζεται εικόνα στην οθόνη ακόμη και μετά την εφαρμογή των προτεινόμενων λύσεων, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο.

Προβλήματα		Πιθανή αιτία και λύση
	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας δεν ανάβει.	 Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο σωστά. Ενεργοποιήστε τον κύριο διακόπτη τροφοδοσίας. Σβήστε την οθόνη και στη συνέχεια ανάψτε την ξανά.
	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι μπλε.	• Αυξήστε τα "Brightness (Φωτεινότητα)", "Contrast (Αντίθεση)" και/ή "Gain (Ενίσχυση)"στο μενού ρυθμίσεων.
Καθόλου εικόνα	Το ενδεικτικό τροφοδοσίας είναι πορτοκαλί.	 Ελέγξτε εάν το καλώδιο σήματος είναι συνδεδεμένο σωστά στον υπολογιστή. Ελέγξτε εάν είναι αναμμένη η εξωτερική συσκευή. Μετακινήστε το ποντίκι ή πατήστε κάποιο πλήκτρο στο πληκτρολόγιο. Αλλάξτε το σήμα εισόδου. Αν μια εξωτερική συσκευή είναι συνδεδεμένη, αλλάξτε τη μέθοδο περάτωσης από τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Διακόψτε την παροχή ρεύματος και στη συνέχεια πιέστε το Vol – στην οθόνη για πέντε ή περισσότερα δευτερόλεπτα για να αλλάξετε τη μέθοδο περάτωσης και στη συνέχεια ενεργοποιήστε πάλι την παροχή ρεύματος. Αν μια εξωτερική συσκευή είναι συνδεδεμένη στη θύρα HDMI, αλλάξτε τη μέθοδο ελέγχου ταυτότητας. Διακόψτε την τροφοδοσία μια φορά και ξανακρατήστε το κουμπί πατημένο για εκκίνηση ▼.
Εμφανίζεται μήνυμα.	Παράδειγμα: DVI Signal Error	 Το μήνυμα υποδεικνύει ότι το σήμα εισόδου είναι εκτός της καθορισμένης περιοχής. Ελέγξτε εάν ο υπολογιστής είναι ρυθμισμένος ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις ανάλυσης και κάθετης συχνότητας σάρωσης της οθόνης. Κάντε επανεκκίνηση του υπολογιστή. Αλλάξτε τη ρύθμιση σε μια κατάλληλη χρησιμοποιώντας το βοηθητικό πρόγραμμα της κάρτας γραφικών. Για λεπτομέρει-ες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο της κάρτας γραφικών.

Brightness (Φωτεινότητα)



Ένταση



2	MODE	SIGNAL	MENU	ENTER	⊽/∢»	∆/☆	() 	
L	÷:	50						

∎¢» 15	2	MODE	SIGNAL	MENU	ENTER	⊽/•))	∆/∻	
u\$≫ 15	Ι.							_
	1.1	I())	15					