# Installationshandbok ColorEdge<sup>®</sup> CX241

**Color Management LCD Monitor** 

#### Viktigt

Läs försiktighetsåtgärderna, den här installationshandboken och användarmanualen som finns på CD-skivan noggrant så att du känner dig säker och får ett effektivt användande av produkten.







hantera hög hastighet.

\*2 Använd port 1 först.

3. Ström

### 4. Hållare

Använd kabelhållaren på stativets baksida för att hålla kablarna samlade.





# 3. Inställning





## 5. ColorNavigator



• För arbetsinstruktioner, vänd dig till "Snabbreferensen" och bruksanvisningen för ColorNavigator (lagrad på CD-skivan).

## SelfCorrection

ap 10

Används för regelbunden skärmkorrigering.



• För detaljer om SelfCorrection, var god se bruksanvisningen för monitorn på CD-skivan.

#### Ingen bild visas

Om det inte visas någon bild på skärmen sedan du gjort följande åtgärder ska du kontakta din lokala EIZOåterförsäljare.

Problem		Möilig orsak och åtgärd
Ingen bild	Strömindikatorn tänds inte.	<ul> <li>Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten.</li> <li>Slå på huvudströmbrytaren.</li> <li>Tryck på ().</li> <li>Slå av huvudströmmen och slå sedan på den igen efter några minuter.</li> </ul>
	Strömindikatorn lyser blått.	• Öka "Ljusstyrka" och/eller "Färgdynamik" i menyn Justeringsmeny.
	Strömindikatorn lyser orange.	<ul> <li>Växla inkommande signal genom att trycka på SIGNAL.</li> <li>Använda musen eller tangentbordet.</li> <li>Kontrollera att PC är påslagen.</li> </ul>
	Strömindikatorn blinkar orange och blått.	<ul> <li>Enheten som är ansluten via DisplayPort / HDMI har ett problem.</li> <li>Lös problemet genom att stänga av skärmen och sedan starta den igen. Se bildenhetens användarmanual för ytterligare information.</li> </ul>
Meddelandet visas.	Meddelandet visas när det inte finns någon insignal. Exempel: No Signal DisplayPort fH: 0,0kHz fV: 0,0Hz Check the input signal.	<ul> <li>Meddelandet till vänster kan visas för datorer som inte har någon utgående signal strax efter påslagning.</li> <li>Kontrollera att PC är påslagen.</li> <li>Kontrollera att signalkabeln är korrekt ansluten.</li> <li>Växla inkommande signal genom att trycka på SIGNAL.</li> </ul>
	Exempel: Signal Error DVI Digital fD: 135.0MHz fH: 79.9kHz fV: 75.0Hz Check the input signal.	<ul> <li>Meddelandet visar att ingångssignalen ligger utanför angivet frekvensområde. (En sådan signalfrekvens visas i lila.)</li> <li>Kontrollera att PC är konfigurerad för att uppfylla skärmkraven för upplösning och vertikal skanningsfrekvens.</li> <li>Starta om PC.</li> <li>Välj ett passande visningsläge med hjälp av grafikkortsverktyget. Hänvisa till grafikkortets bruksanvisning för ytterligare information.</li> <li>fD: Bildpunktsklocka (Visas endast vid digitala signalingångar)</li> <li>fH: Horisontell skanningsfrekvens</li> <li>fV: Vertikal skanningsfrekvens</li> </ul>