Guía de instalación ColorEdge[®] CS240

Monitor LCD con gestión del color

Importante

Lea atentamente las PRECAUCIONES, esta Guía de instalación y el Manual de usuario que encontrará en el CD-ROM para familiarizarse con el aparato y usarlo de forma segura y eficaz.







РС

Producto disponible por separado. Utilice un producto capaz de funcionar a alta velocidad.

*2 Utilice primero el puerto 1.

3. Alimentación

4. Portacables

El portacables de la parte posterior del soporte mantiene los cables recogidos.









5. ColorNavigator

-



• Para las instrucciones de manejo, lea «Consultas rápidas» y el Manual del usuario de ColorNavigator (en el CD-ROM).

• No aparece ninguna imagen

Si tras seguir las soluciones propuestas no se muestra ninguna imagen en el monitor, póngase en contacto con su representante local de EIZO.

Problema		Posible causa y solución
No aparece ninguna imagen	El indicador de alimentación no se enciende.	 Compruebe que el cable de alimentación esté conectado correctamente. Encienda el interruptor de alimentación principal. Pulse (). Desconecte la alimentación principal y vuelva a conectarla transcurridos unos minutos.
	El indicador de alimentación se ilumina en azul.	 Aumente los valores de "Brillo" y/o "Ganancia" en el menú de ajuste.
	El indicador de alimentación está iluminado en naranja.	 Cambie la señal de entrada con SIGNAL. Utilice el ratón o el teclado. Compruebe si el PC está encendido.
	El indicador de alimentación se ilumina en naranja y azul.	• El dispositivo conectado mediante DisplayPort / HDMI tiene un problema. Resuelva el problema, apague el monitor y vuelva a encenderlo. Consulte el Manual del usuario del dispositivo de salida para obtener más información.
Aparece el mensaje.	Este mensaje aparece cuando no hay ninguna señal de entrada. Ejemplo: No Signal DisplayPort fH: 0,0kHz fV: 0,0Hz Check the input signal.	 Es posible que aparezca el mensaje que se muestra en la parte de la izquierda, ya que algunos ordenadores no emiten esta señal al encenderse. Compruebe si el PC está encendido. Compruebe que el cable de señal esté bien conectado. Cambie la señal de entrada con SIGNAL.
	Ejemplo: Signal Error DVI Digital fD: 135.0MHz fH: 79.9KHz fV: 75.0Hz Check the input signal.	 Este mensaje indica que la señal de entrada está fuera del rango de frecuencia especificado. (Dicha frecuencia de señal se visualiza en magenta.) Compruebe si el PC está configurado para cumplir los requisitos de resolución y frecuencia de barrido vertical del monitor. Reinicie el ordenador. Utilice el software de la tarjeta gráfica para seleccionar un modo de pantalla adecuado. Consulte el manual de la tarjeta gráfica para obtener más información. fD: Reloj de punto (Se muestra únicamente con las entradas de señal digital) fH: Frecuencia de barrido horizontal fV: Erecuencia de barrido vertical