# Installatiegids ColorEdge<sup>®</sup> CS240

**Color Management LCD-monitor** 

#### Belangrijk

Lees de PRECAUTIONS (VOORZORGSMAATREGELEN), deze installatiegids en de gebruikershandleiding op de cd-rom aandachtig door zodat u dit product veilig en effectief leert te gebruiken.







Рс

In de handel verkrijgbaar product. Gebruik een product dat High Speed ondersteunt.

\*2 Gebruik eerst poort 1.

## 3. Voeding

### 4. Houder

Met behulp van de kabelhouder worden de kabels netjes samengehouden.





## 3. Verstelling





# 5. ColorNavigator

-



• Raadpleeg de "Snelgids" en de gebruikershandleiding van de ColorNavigator (op de cd-rom) voor bedieningsaanwijzingen.

#### Probleem: geen beeld

Als het probleem blijft bestaan nadat u de onderstaande oplossingen hebt uitgevoerd, neem dan contact op met uw plaatselijke EIZO-vertegenwoordiger.

Probleem		Mogelijke oorzaak en oplossing
Geen beeld	Aan/uit-lampje brandt niet.	<ul> <li>Controleer of het netsnoer goed is aangesloten.</li> <li>Zet de hoofdschakelaar aan.</li> <li>Druk op ひ.</li> <li>Zet de hoofdschakelaar uit en zet deze na enkele minuten weer aan.</li> </ul>
	Aan-/uitlampje is blauw verlicht.	<ul> <li>Verhoog "Brightness" (Helderheid) of "Gain" (Versterking) in het aanpassingsmenu.</li> </ul>
	Aan/uit-lampje is oranje.	<ul> <li>Schakel het ingangssignaal om met SIGNAL.</li> <li>Gebruik de muis of het toetsenbord.</li> <li>Controleer of de pc aan staat.</li> </ul>
	Aan-/uitlampje knippert oranje en blauw.	<ul> <li>Het apparaat dat is aangesloten op de DisplayPort/HDMI, heeft een probleem. Verhelp het probleem, schakel de monitor uit en schakel hem weer in. Zie de Gebruikershandleiding van het uitvoerapparaat voor verdere bijzonderheden.</li> </ul>
De melding verschijnt.	Deze melding wordt weergegeven, wanneer er geen signaal wordt ingevoerd. Voorbeeld: No Signal DisplayPort fH: 0,0kHz fY: 0,0Hz Check the input signal.	<ul> <li>Het bericht links kan worden weergegeven, omdat sommige pc's niet meteen na het inschakelen het signaal uitvoeren.</li> <li>Controleer of de pc aan staat.</li> <li>Controleer of de signaalkabel goed is aangesloten.</li> <li>Schakel het ingangssignaal om met SIGNAL.</li> </ul>
	Voorbeeld: Signal Error DVI Digital fD: 135.0MHz fH: 79.9kHz fY: 75.0Hz Check the input signal.	<ul> <li>De melding geeft aan dat het ingangssignaal buiten het opgegeven frequentiebereik valt. (Een dergelijke signaalfrequentie wordt in magenta weergegeven.)</li> <li>Controleer of de resolutie en verticale scanfrequentie die op de pc zijn ingesteld overeenstemmen met de vereisten van de monitor.</li> <li>Start de pc opnieuw op.</li> <li>Selecteer een geschikte instelling met het hulpprogramma van de grafische kaart. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de grafische kaart voor meer informatie.</li> <li>fD: Dot clock (wordt alleen weergegeven, wanneer er een digitaal signaal wordt ingevoerd)</li> <li>fH: Horizontale scanfrequentie</li> <li>fV: Verticale scanfrequentie</li> </ul>